



THM-20MR-6K-FE430-FX-A (24V) 接线图

屏幕型号: FE430PLC
plc型号: FX2N



01	24V	02	0V	03	COM0	04	Y4	05	Y5	06	Y6	07	Y7	08	COM1	09	Y10	10	Y11	11	Y12	12	Y13	13	COM	14	X0	15	X1	16	X2	17	X3	18	X4	19	X5	20	X6	21	X7	22	X10	23	X11	24	X12	25	X13
----	-----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----



按键对应PLC地址

- 手动: M8081
- 自动: M8082
- F1: M8083
- F2: M8084
- F3: M8085
- F4: M8086
- 手动灯: M8091
- 自动灯: M8092

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--