

THM-18MR-2LED-FX-A (220V) 接线图

plc型号: FX2N

电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏+PLC下载口


NC

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

PLC运行开关

系统按键

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
L	N	COM0	Y4	Y5	Y6	Y7	COM1	Y10	Y11	Y12	Y13	COM	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	0V	24V



输入属于NPN型，不需要外接电源，直接短接COM和X点即可。

产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--